

# NET-PwrCtrl HUT EX

Vorhandenes NET-PwrCtrl HUT(2) (weiter Master-Gerät genannt) wie abgebildet mit dem HUT EX verbinden. D1 zu D1 bis D8 zu D8 anschließend beide Massen (GND) verbinden. Alle I/O's des Master-Gerätes auf Ausgang stellen. Die Stromversorgung der HUT EX entsprechend der Spezifikation anschließen. Die Relais können jetzt über die I/O's des Master-Gerätes gesteuert werden.

Connect existing NET-PwrCtrl HUT(2) (further called Master-Device) to the HUT EX as shown. D1 with D1 to D8 with D8 then connect both grounds (GND). Set all I/O's of the Master-Device as output. Connect the power supply of the HUT EX according to the specification. The relays can now be controlled via the Master-Device I/O's.

